


## ぱちんこ性能表示モニタ機種別設計値について

以下の機種は部品交換確認書作成時に「性能表示モニタ」の**確認が必須**になります。

機種ごとの「ベース設計値」の範囲の定義は以下となります。

ぱちんこ遊技機（裏面）



主基板（ケース内部）に性能表示モニタを搭載

### ●ベース設計値一覧

No	型式名	設計値の範囲内	
		最小値	最大値
1	P Re：ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. M08	19	29
2	e Re：ゼロから始める異世界生活 season2M13	15	44
3	e / 押忍番長漢の頂 / L09	15	40
4	e / 冴えない彼女の育てかた / LX04	15	40
5	P / Re：ゼロから始める異世界生活鬼がかりver / L07	15	40
6	P / Re：ゼロから始める異世界生活鬼がかりver / A03	12	37
7	e / 吉宗極乗3000ver / L06	15	40
8	P / 冴えない彼女の育てかた / A01	12	37
9	P / Re：ゼロから始める異世界生活season2 / M04	15	40
10	P / Re：ゼロから始める異世界生活season2 / A10	12	37
11	e / ガンゲイル・オンライン / M08	15	40

### 【設計値の範囲外の定義と対応方法】

- ① 「範囲外」の数値とは、各型式別の最小値より小さい時、あるいは最大値より大きい時です。
- ② 性能表示モニタの「b1、b2、b3」全ての値が①の数値の時は、計測器具を使用した検査が必要となります。

### ●計測器具を用いた検査が必要となる例

型式名	b1	b2	b3
P Re：ゼロから始める異世界生活 鬼がかりVer. M08	17	15	16

※3つ全ての値が設計値の範囲外

確認した数値は**部品交換確認書原本（裏面）**に記入してください。  
記入方法は**本紙裏面**をご覧ください。

●お問い合わせ ・ご返送先

株式会社大都技研 テクニカルサポートセンター

TEL:048-288-5660 FAX:048-288-5662 〒334-0062 埼玉県川口市榛松（はえまつ）1-16-9  
営業時間 9:30~18:00（月~金）

